

הוראות שימוש בדבקים ל-U-PVC מתוצרת ARROW

זמני ייבוש:

עד 10 אטמ' -
 מקוטר 16 מ"מ ועד 40 מ"מ - 1 שעה.
 מקוטר 50 מ"מ ועד 90 מ"מ - שעתיים.
 מקוטר 110 מ"מ ועד 225 מ"מ - 8 שעות.
 מקוטר 250 מ"מ ועד 400 מ"מ - 48 שעות.

עד 16 אטמ' -
 מקוטר 16 מ"מ ועד 40 מ"מ - 6 שעות.
 מקוטר 50 מ"מ ועד 90 מ"מ - 12 שעות.
 מקוטר 110 מ"מ ועד 225 מ"מ - 24 שעות.

זמני הייבוש לעיל בטווח טמפרטורות סביבה של בין 15 ל-38 מעלות צלסיוס.

בשימוש בנוזלים כימיים בקו יש להניח לדבק להתייבש יותר זמן.

אחסן את הדבק בטמפרטורה מתחת ל-40°C.
 השתמש בדבק להדבקת צנרת ואביזרי PVC בלבד.
 תפוגת הדבק הינה עד 3 שנים מהתאריך הנקוב בתחתית הפחית.

שים לב! החומר הינו רעיל ודליק, נהג בו בזהירות.

נער היטב לפני השימוש.
 חתוך את הצינור בצד המיועד להדבקה בצורה ישרה ונקה את הגרדים.
 נקה בפריימר (חומר ניקוי) את הצינור והאביזרים המיועדים להדבקה.
 נסה להכניס את הצינור לאביזר ללא דבק, וודא כי הצינור נכנס ללא התנגדות כ- 1/4 עד 3/4 מהאורך המיועד באביזר.
 יש להשתמש במכחול אשר קוטרו הוא לפחות חצי מקוטר הצינור, לקטרים גדולים יותר - 160 מ"מ ומעלה - יש להשתמש במברשת או ברולר.
 מרח את הצינור בשכבה אחידה באותו האורך של השקע באביזר שמדביקים.
 מרח שכבה בינונית באביזר, יש למנוע עודפים או תזוזת הדבק בזמן החדרת הצינור.
 אם יש צורך במריחת שכבה נוספת בצינור יש למרוח על כל השטח המיועד להדבקה.
 בצינור פעמון יש למנוע נזילת הדבק פנימה לתוך הפעמון.
 יש לבצע את ההרכבה בזמן שהדבק לח, במידה והדבק התייבש יש למרוח שנית.
 השתמש בהפעלת כוח סביר ע"מ להרכיב את האביזר לצינור תוך כדי 1/8 עד 1/4 סיבוב בזמן ההרכבה.
 החזק את החלק ללא תזוזות 30 שניות והנח לייבוש בהתאם לזמנים המפורטים להלן:

